

Manuel de Epson Printer Utility for Linux

Dernière modification: 2026.03.03

Table des matières

- [1. Contrat de licence utilisateur final \(Conditions d'utilisation\)](#)
- [2. Présentation](#)
- [3. Assistance](#)
- [4. Imprimantes prises en charge](#)
- [5. Processeurs pris en charge](#)
- [6. Interface prise en charge](#)
- [7. Informations d'utilisation](#)
 - [7.1. Installation du logiciel](#)
 - [7.2. Mise à jour de l'enregistrement de l'imprimante dans CUPS](#)
 - [7.3. Suppression du logiciel](#)
 - [7.4. Démarrage du logiciel](#)
 - [7.5. Utilisation de Printer Utility](#)
- [8. Marque déposée](#)

1. Contrat de licence utilisateur final (Conditions d'utilisation)

Ce logiciel est couvert par la GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).
Reportez-vous au fichier "COPYING.LIB" pour plus d'informations sur la LGPL.

Ce logiciel est distribué gratuitement et sans garantie. Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage pouvant être subi à la suite de l'utilisation de ce logiciel.

2. Présentation

Epson Printer Utility for Linux fournit les fonctions suivantes.

- État de l'imprimante (Erreur / Avertissement)
- Niveaux d'encre
- Nozzle Check

- Head Cleaning
- Informations sur le compteur de papier

Ce document explique la méthode de configuration du logiciel et la procédure d'utilisation.

3. Assistance

Aucune assistance officielle n'est fournie pour ce logiciel.

- Pour toute information concernant le matériel de l'imprimante, les réparations et les pièces de rechange, veuillez contacter votre revendeur Epson local.

4. Imprimantes prises en charge

Imprimantes jet d'encre EPSON

5. Processeurs pris en charge

- Processeurs Intel et AMD (64bit)
- AArch32 (ARMv7)

6. Interface prise en charge

USB / Réseau

7. Informations d'utilisation

7.1. Installation du logiciel

- Processeurs Intel et AMD (64bit)

Vous pouvez installer le package de ce logiciel pilote en utilisant un gestionnaire de packages, etc. Vous pouvez également installer ce package logiciel en ouvrant un terminal et en saisissant des commandes en ligne de commande.

Installation du package RPM

rpm -i epson-printer-utility-`<Version>`-`<Architecture>`.rpm

Sur les distributions Linux qui utilisent RPM version 6.0.0 ou ultérieure, l'installation de ce logiciel peut ne pas se terminer correctement. Dans ce cas, veuillez télécharger le dernier package logiciel depuis le site Web d'Epson.

[EPSON Download Center](#)

Installation du package DEB

dpkg -i epson-printer-utility-`<Version>`_`<Architecture>`.deb

- AArch32 (ARMv7)

Exécuter le script d'installation

./install.sh

7.2. Mise à jour de l'enregistrement de l'imprimante dans CUPS (Configuration si vous utilisez l'imprimante via USB.)

En cas de connexion USB, vous devez utiliser EPSON USB custom backend pour surveiller l'état de l'imprimante pendant l'impression.

Ici, nous expliquons uniquement comment mettre à jour vos paramètres d'imprimante pour des imprimantes déjà enregistrées dans CUPS. Sans ce paramétrage, "Communication Error" s'affiche pendant l'impression, car l'état de l'imprimante ne peut pas être obtenu via USB.


(Si vous utilisez l'imprimante via Network, vous n'avez pas besoin de ce paramétrage.)

1. Allumez une imprimante et connectez l'imprimante au PC à l'aide d'un câble USB
2. Vous pouvez vous connecter au serveur CUPS (Port: 631) dans un navigateur.
Exemple: lorsque CUPS est sur localhost, accédez à l'URL suivante.

<http://localhost:631/>

3. Cliquez sur [Modifier l'imprimante] dans la zone de liste [Administration] correspondant à l'imprimante que vous souhaitez surveiller.

EPSON_L6290_Series (Inoccupée , Accepte les tâches, non partagée)



4. Modifiez le champ [Imprimantes locales] en "Epson Inkjet Printer #1 (Epson Backend)", puis cliquez sur [Continuer].

Modifier EPSON_L6290_Series

Connexion courante : ☐ usb://EPSON/L6290%20Series?serial=324445353030303025&interface=1
Imprimantes locales : ☒ Epson Inkjet Printer #1 (Epson Backend)
☐ EPSON L6290 Series (EPSON L6290 Series)
☐ EPSON L6290 Series FAX (EPSON L6290 Series FAX)

5. Sélectionnez [Continuer] lorsque l'écran de configuration "Description" et "Emplacement" s'affiche.
6. Sélectionnez [Modifier une imprimante] lorsque l'écran de configuration "Modèle" s'affiche.
7. La mise à jour des paramètres de l'imprimante est terminée.

7.3. Suppression du logiciel

- Processeurs Intel et AMD (64bit)

Vous pouvez désinstaller le package de ce logiciel pilote en utilisant un gestionnaire de packages, etc. Vous pouvez également désinstaller ce package logiciel en ouvrant un terminal et en saisissant des commandes en ligne de commande.

Remarque: les commandes suivantes doivent être exécutées avec des privilèges root.

Désinstallation du package RPM

rpm -e epson-printer-utility

Désinstallation du package DEB

dpkg -P epson-printer-utility

- AArch32 (ARMv7)

Exécuter le script de désinstallation

./uninstall.sh


7.4. Démarrage du logiciel

À l'invite de commande du terminal, saisissez la commande suivante.

\$ `epson-printer-utility`

7.5. Utilisation de Utility

[Fenêtre principale]



[Bouton Quitter]

Cliquez lorsque vous fermez Printer Utility.

[Vérification des buses]

Vous pouvez exécuter Nozzle Check.

[Nettoyage des têtes]

Vous pouvez exécuter Head Cleaning.

[Nom du modèle surveillé]

Vous pouvez vérifier le nom de l'imprimante surveillée. Lors de l'utilisation d'une connexion USB, il affiche "[Model (USB)]".

[Zone d'affichage de l'état]

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante (Error / Warning).

[Zone d'affichage du niveau d'encre]


Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre.

[Nombre de feuilles de papier entraînées]

Vous pouvez vérifier le nombre de feuilles de papier alimentées. Si l'imprimante ne prend pas en charge cette fonction, rien n'est affiché.

[Le changement d'imprimante]

Si plusieurs imprimantes sont connectées à un PC, lorsque ce bouton est enfoncé, la boîte de dialogue suivante peut s'afficher et permettre de changer l'imprimante surveillée.



8. Marque déposée

Tous les noms de sociétés ou de produits mentionnés ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont pas explicitement marqués avec (TM), (R), ou (C).